



## PAIGALDUSJUHEND\_AKEN

**Garantii kehtivuse aluseks on vastavalt paigaldusjuhendile paigaldatud aknad.**

**Enne paigaldust tutvu garantiitingimustega.**

1. Kontrollige paigaldusava suurust ja täisnurksust. Paigaldusava peab olema akna välismõõtudest 10-50 mm suurem. Vajadusel korrigeerige paigaldusava.
2. Kontrollige, et toode oleks kvaliteetne, õigete mõõtudega ja ilma defektideta.
3. Eemaldage sise- ja välisraamid. Asetage paigaldusava alumisele horisontaalile kiilud, mis toetavad aknalengi kogu sügavuse ulatuses.
4. Tõstke aknaleng paigaldusavasse ning loodige alumine horisontaal.
5. Paigaldage vertikaalide ja seina vahele kiilud ning loodige vertikaalid.
6. Kinnitage aknaleng kiiludega tugevalt aknaavasse.
7. Paigaldage välis- ja siseraamid tagasi lengi.
8. Kontrollige akende sulgumist ja avanemist. Vajadusel korrigeerida lengi paigaldust vastavalt aknaraamidele.
9. Täitke paigaldusvahe isolatsioonimaterjaliga (polüuretaanvaht, klaasvill, kivivill jne). Vajadusel paigaldage täitmise ajaks vahetugi lengi kaardumise vältimiseks.
10. Paigaldage vajalikud furnituurid (käepidemed, katted jne)